

## Karasek termékek

### Bermuda és Florida termékek összeszerelése és tisztítása

#### Összeszerelés

Lehetőség szerint az árut egy kézikocsi, esetleg egy targonca segítségével rakodják le. Vigyázat: a targonca lehet hogy gyorsabb, azonban fennáll a sérülés veszélye!

Ideális esetben előre meg kell adni a helyet, ahová az árut helyezik, azonban először mindenképp az alsó vázakat kell felállítani. A gyártó már a gyárban elhelyezi az egyik oldalon a csavart és a biztonsági anyát (rendszerint mindkét csavar a csomagban van). Azután már csak rá kell akasztani a kosarakat és a második csavarral+anyával rögzíteni. A legjobb, ha egy 10-es méretű racsnis kulcsot és egy megfelelő csavarhúzó használunk.

**Fontos:** csak annyira húzzák meg a csavarokat, hogy az anya jól fogjon, és rendszeren, erősen tartson. Ha túl szorosra húznák, az u-profil benyomódik, és az ágy deformálódhat.

Az ágyak így már használatra készek. Miután azonban a huzatokat aránylag feszesre varrják, ajánlatos a kosarakat ülőpozícióba nyitni és ellenőrizni. Ha úgy tűnik, hogy az ágy össze akarna csukódni, egyszerűen rá kell ülni, ill. finoman érzéssel még egyszer vissza kell nyomni.

#### Tisztítás

Az időjárásnak és víznek ellenálló „KARATEX” nevű különleges szövet igen könnyen tisztítható. Általában elegendő hideg, vagy kézmeleg vízzel, slaggal lelocsolni. Erősebb szennyeződés esetén szivaccsal vagy puha kefével valamint enyhe, pH-semleges, PVC tisztításra alkalmas mosószerrel lehet tisztítani, majd tiszta vízzel leöblíteni. Semmi esetre sem szabad súrolószert, lúgos vagy klóros hatású tisztítószert használni. A vegyszerek és tisztítószerek hatása miatt bizonyos idő után kisebb elszíneződés keletkezhet az anyagon; ez azonban nem befolyásolja a „KARATEX” szövet szilárdságát.

Uszodák, fedett úszócsarnokok esetében a fellépő klórtartalom miatt ajánlatos a napi vizes leöblítés slag használatával, majd ezután összecsukva hagyni kell a székeket száradni.

Nagynyomású tisztítóberendezés: korlátozottan használható. Az anyag felületének megóvása és idő előtti elöregedésének megakadályozása érdekében minimális nyomás mellett legfeljebb 40°C hőmérséklet beállítása szükséges. A fúvókát legalább 50 cm távolságra kell tartani az anyagtól, ellenkező esetben a kiáramló víz károsíthatja a szövetet.

**Gőzös tisztítóberendezés: Ehhez az anyaghoz nem használható. Ennél a berendezésnél ugyanis 100°C-nál magasabb hőmérsékletek fordulhatnak elő, amelyek a szövet lágy PVC felületét károsítják.**